

EPS 症状故障排除索引

当车辆出现这些症状之一时，使用 HDS 检查是否有故障诊断码 (DTC)。如果没有 DTC，按所列顺序进行症状诊断程序，直至找到原因。

症状	诊断程序	并检查
HDS 不能与 EPS 控制单元或车辆通信	对 DLC 电路进行故障排除。	
EPS 系统指示灯不点亮	症状故障排除。	
EPS 指示灯未熄灭，且未存储 DTC	症状故障排除。	
转向柱拉出	症状故障排除。	
EPS 指示灯不点亮，未存储 DTC，但没有动力转向助力或者动力转向助力减小	<ul style="list-style-type: none">-1. 检查 EPS 控制单元和 EPS 电机之间的 EPS 电机电源线是否对车身搭铁短路。如有必要，进行修理。-2. 如果 EPS 电机电源线束正常，更换转向器（EPS 电机短路）。-3. 检查 EPS 控制单元电源和车身搭铁的连接情况。	