

空调控制系统说明 - PTC 加热器

当发动机冷却液温度低时，供暖功能无法使用。空调控制单元打开 PTC 加热器芯中的电加热器以保障加热性能。空调控制单元驱动 PTC 加热器继电器、打开电加热器并确保加热器性能。如果加热器芯温度上升到足够水平，空调控制单元将关闭 PTC 加热器继电器并停止向 PTC 加热器供电。

PTC：正温度系数

注意：图示仅用于举例。实际零部件和可用 PTC 加热器电路部分的外观、结构可能视具体车型而异。

