

如何更改设置的温度

气温控制单元具有更改设定温度 $+1.5^{\circ}\text{C}$ ($+2.7^{\circ}\text{F}$) 或 -1.5°C (-2.7°F) 度的功能，以免乘客感觉所显示的温度过暖或过冷。

注意：启用自定义功能偏置设置温度之前，确认气温控制或空调系统正常工作。

1. 将车辆转为 ON 模式，然后基于所需温度变化，根据下表在温度控制按钮上设置温度条件。
2. 关闭空调控制系统，然后将车辆转至 OFF (LOCK) 模式。
3. 视所需设置变化而定，根据表格按住一对按钮。
4. 按住按钮时，将车辆转为 ON 模式。
5. 按住按钮 10 秒。

设置	温度状态	按钮	
$+1.5^{\circ}\text{C}$ ($+2.7^{\circ}\text{F}$) 更改	高		
-1.5°C (-2.7°F) 更改	低		
恢复到 0°C (0°F)	Hi 或 Lo 之外		

● 更改指示

各个更改期间，空调控制单元显示以下信息。

- 从车辆转至 ON 模式到 5 秒期间，不显示任何信息。
- 接着使当前设置闪烁 5 秒。
- 视设置温度变化而定，显示屏将显示 Hi、Lo 或两条短杠。

字段显示

