



SRS 系统指示灯不点亮

注意:

- [进行该故障排除程序前, 查看车辆是否发生过碰撞。如果是, 确认所有需要更换的零件都换成新的、正确零部件编号的零件, 并已正确安装。](#)
- [执行此故障排除程序前, 查看 SRS 注意事项和程序, 并查看一般故障排除信息。](#)

1. 故障验证:

- 1. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式后, 然后等待 10 秒。
- 2. 将车辆转为 ON 模式, 检查并确认 SRS 指示灯点亮约 6 秒然后熄灭。

SRS 指示灯是否点亮约 6 秒然后熄灭?

是 间歇性故障, 此时车辆正常。 ■

NO 故障重现。转至步骤 2。

2. 仪表控制单元检查:

- 1. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。
- 2. [将 HDS 连接到数据连接器 \(DLC\) 上。](#)
- 3. 将车辆转至 ON 模式。
- 4. [执行仪表控制单元自诊断功能。](#)

自诊断功能

SRS 指示灯是否闪烁?

是 检查正在进行故障排除的相关 DTC 或症状的维修信息, 或[更换 SRS 单元](#)。 ■

否 [更换仪表控制单元](#)。 ■