

系统警告时抬头报警不闪烁

诊断程序

1. [执行仪表控制单元自诊断功能。](#)
2. [症状故障排除。](#)