

设置距离无法用距离开关进行调节

诊断程序

- 1. [症状故障排除](#)。