

照明开关转至 **ON** 位置, 巡航控制组合开关照明不点亮

## 诊断程序

1. 检查仪表板下保险丝/继电器盒中的 B25 号 (10 A) 保险丝。
2. [执行巡航控制组合开关测试。](#)

## 并检查

断路、端子松动或断开: 仪表板下保险丝/继电器盒和仪表控制单元之间的灰色或红色线束