

**DTC B1837: 记忆位置调用超时**

DTC 说明	DTC
B1837 记忆位置调用超时	

DTC (电动座椅控制单元)

1. 问题确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。
- 清除 DTC
- 2. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式, 然后转至 ON 模式。
- 3. 使用电动座椅调节开关, 移动电动座椅至前部完全向上位置和后部完全向上位置, 然后将座椅滑动至最后位置, 并将座椅靠背倾斜至最后位置。
- 4. 按下驾驶员 1 或驾驶员 2 位置记忆开关将座椅位置储存在存储器中。
- 5. 使用电动座椅开关, 将座椅从记忆位置移开。
- 6. 使用驾驶位置记忆开关调用记忆位置。
- 7. 等待 2 分钟。
- 8. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B1837 记忆位置调用超时	

是否显示 DTC B1837?

显示 DTC B1837 转至步骤 2。

显示 DTC B1837 以外的代码 转至显示 DTC 的故障排除。■

否 间歇性故障, 此时系统正常。 检查是否松动或连接不良。■

2. 电机操作检查:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 2. 等待 6 秒钟。
- 3. 每次使一个电机构动作，检查操作时间。
电动座椅（向前滑动/向后滑动、靠背向前倾斜/靠背向后倾斜、前部上下调节、后部上下调节）

是否有电机不能平稳运转？

电机无法运行平稳 转至故障电机测试: [电动座椅电机测试](#)。 ■

电机正常，但是无法运行平稳 检查电机齿轮的接合。 ■

否 转至[电动座椅控制单元](#)。 ■