

**DTC C0062-54: 纵向加速度传感器中间位置未学习**注意: [排除故障前, 查看如何对电子驻车制动系统进行故障排除。](#)

DTC 说明	DTC
C0062-54 纵向加速度传感器中间位置未学习	

**DTC (电动驻车制动器)**

## 1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。
- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后再转为 ON 模式。
- 4. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

**清除 DTC**

## 是否显示 DTC C0062-54?

是 重现故障。将车辆停在平坦、水平的路面上, 然后[执行纵向加速度传感器中间位置记忆](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。[参考间歇性故障的故障排除](#)。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■