

**DTC P0A1A:** 发电机电机控制单元内部电路故障注意: 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0A1A 发电机电机控制单元内部电路故障			

DTC (HEV)

1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后等待 1 分钟。
- 4. 将车辆转为 ON 模式。
- 5. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0A1A 发电机电机控制单元内部电路故障			

是否显示 DTC P0A1A?

是 [更换 PCU](#)。■

否 间歇性故障。此时系统正常。检查 PCU 是否连接不良或端子松动。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。■