



DTC 指示器 C0: 空调控制单元内部故障

1. 故障验证:

- 1. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后转为 ON 模式。
- 2. [使用空调控制单元执行自诊断功能](#)。
- 3. 检查是否有 DTC。

是否显示 DTC C0?

是 [更换空调控制单元](#)。 ■

NO 间歇性故障, 此时空调控制单元正常。 ■