

12 V 蓄电池传感器

12 V 蓄电池传感器位于蓄电池负极端子和搭铁电缆之间。

