

天窗玻璃能移动，但没有 **AUTO**（自动）功能

诊断程序

1. [重置天窗控制单元。](#)