

盲点显示摄像头画面不点亮（切换至黑屏）

诊断程序

1. [症状故障排除](#)

并检查

[音响 DTC](#)