



音响系统声音弱或变声 (显示正常)

注意:

- [首先检查车辆 12 伏蓄电池状态。](#)
- 检查插接器是否连接不良或端子松动。

1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 打开音响系统并在各种模式 (AM/FM 和 CD) 下检查是否有声音。

各种模式下, 扬声器是否发出声音以及音质是否正常?

是

间歇性故障。此时系统正常。检查音响单元和各个扬声器是否连接松动。■

否: 所有模式时声音微弱或失真

[转至没有听到所有扬声器的声音 \(显示正常\) 的故障排除。](#) ■

否: AM/FM 模式时声音微弱或失真

[转至 AM 或 FM 收音机信号接收不良或有干扰的故障排除。](#) ■

否: CD 模式时声音微弱或失真

检查光盘是否损坏 (划伤、指印和标记)。■