

立体声放大器插接器输入和输出

插接器索引
立体声放大器连接器 A (18 针)
立体声放大器插接器 B (24 针)

立体声放大器连接器 A (18 针)



阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
A1	GND	立体声放大器的搭铁 (G506)
A2	超低音扬声器 -	输出超低音扬声器的声音信号
A3	+B AUDIO AMP	连续电源
A4	超低音扬声器 +	输出超低音扬声器的声音信号
A5	FL TWEETER -	输出左侧高频扬声器的声音信号
A6	左前扬声器 -	输出左前车门扬声器的声音信号
A7	右前扬声器 -	输出右前车门扬声器的声音信号
A8	FR TWEETER -	输出右侧高频扬声器的声音信号
A9	左后扬声器 -	输出左后车门扬声器的声音信号
A10	右后扬声器 -	输出右后车门扬声器的声音信号
A11	未使用	-----
A12	FL TWEETER +	输出左侧高频扬声器的声音信号
A13	左前扬声器 +	输出左前车门扬声器的声音信号
A14	右前扬声器 +	输出右前车门扬声器的声音信号
A15	FR TWEETER +	输出右侧高频扬声器的声音信号
A16	RL SPKR +	输出左后车门扬声器的声音信号
A17	右后扬声器 +	输出右后车门扬声器的声音信号
A18	未使用	-----

立体声放大器插接器 B (24 针)



阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
B1	ANC R -	从 ANC/主动噪音控制单元输入噪声取消信号

孔	端子名称	说明
B2	ANC F-	从 ANC/主动噪音控制单元输入噪声取消信号
B3	未使用	-----
B4	SH SUB W	5号和 17号端子屏蔽
B5	SUB W PRE-	输入超低音扬声器声道的声音信号
B6	RR PRE-	输入右后声道的声音信号
B7	SH FR PRE	8号和 20号端子屏蔽
B8	FR PRE-	输入右前声道的声音信号
B9	RL PRE-	输入左后声道的声音信号
B10	SH FL PRE	11号和 23号端子屏蔽
B11	FL PRE-	输入左前声道的声音信号
B12	未使用	-----
B13	SWD+B	输入立体声放大器切换 ON/OFF 的信号
B14	ANC R+	从 ANC/主动噪音控制单元输入噪声取消信号
B15	ANC F+	从 ANC/主动噪音控制单元输入噪声取消信号
B16	未使用	-----
B17	SUB W PRE+	输入超低音扬声器声道的声音信号
B18	RR PRE+	输入右后声道的声音信号
B19	SH RR PRE	6号和 18号端子屏蔽
B20	FR PRE+	输入右前声道的声音信号
B21	RL PRE+	输入左后声道的声音信号
B22	SH RL PRE	9号和 21号端子屏蔽
B23	FL PRE+	输入左前声道的声音信号
B24	AMP MUTE	输入立体声放大器静音信号