

没有听到来自扬声器的声音

## 诊断程序

### 1. [症状故障排除](#)

#### 并检查

- 前后调节和左右平衡中间位置
- 配件市场的放大器或扬声器