

音响系统症状故障排除索引

症状	诊断程序	并检查
AM 或 FM 收音机信号接收不良或存在干扰	症状故障排除	<ul style="list-style-type: none"> 收音机接收 配件市场 FM 调制器
音响单元电源开关不能打开（没有信息显示并且没有声音）	症状故障排除	
没有听到来自扬声器的声音	症状故障排除	<ul style="list-style-type: none"> 前后调节和左右平衡中间位置 配件市场的放大器或扬声器
音响系统声音弱或变声（显示正常）	症状故障排除	
收音机预设记忆丢失		更换 调谐器单元
音量不能随车速增加	症状故障排除	速度音量控制设置（参见用户手册）
高速行驶时音量过高或过低		速度音量控制设置（参见用户手册）
综合信息显示单元不能显示音响系统信息	症状故障排除	
音响系统信息不能在音响单元显示屏上显示	症状故障排除	
音响面板按钮照明不能工作	症状故障排除	
使用变光器时综合信息显示屏单元或触摸屏不会变暗或变亮	症状故障排除	
后视摄像头图像不显示或不能正常工作	症状故障排除	<ul style="list-style-type: none"> 后视摄像头镜头脏污 后视摄像头被异物阻挡
选择不同视角时后视摄像头图像无变化	症状故障排除	
盲点显示摄像头画面不点亮（切换至黑屏）	症状故障排除	音响 DTC
无法切换至盲点显示画面	症状故障排除	
音响遥控开关不能正常工作（音响面板按钮工作）	症状故障排除	
音频光盘不能读取		<ul style="list-style-type: none"> 损坏的光盘（划伤、指印、标记和变形） 曲目/文件格式不支持
音频光盘无法弹出		<ul style="list-style-type: none"> 损坏的光盘（变形） 带有标签的光盘
音频光盘不能播放		损坏的光盘（划伤、指印和标记）
音频光盘跳读		<ul style="list-style-type: none"> 光盘损坏（划伤、指印、印记） 轮胎压力（充气过度）、光盘脏污或划伤
音响面板按钮或触摸屏不工作		执行触摸屏调整和触摸屏检查
音响单元打开或关闭行驶时发出隆隆声	症状故障排除	
USB 设备不工作	症状故障排除	<ul style="list-style-type: none"> USB 装置音量过低 USB 装置兼容性（参见用户手册）
USB 输入声音过低或无法听到		<ul style="list-style-type: none"> USB 装置音量过低 USB 装置兼容性（参见用户手册）
USB 充电器不工作	症状故障排除	
系统经常出现在线诊断模式	工厂诊断界面“In Line Diag”（在线诊断）	