

无法切换至盲点显示画面

诊断程序

1. [症状故障排除](#)