



## 音响面板按钮不工作

注意：

- [首先检查车辆 12 伏蓄电池状态。](#)
- 检查插接器是否连接不良或端子松动。

### 1. 故障确认 1:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 检查是否有任何音响信息出现在综合信息显示屏单元上。

是否显示音响信息？

是 转至步骤 2。

否 [转至音响单元电源开关不能打开 \(没有信息显示并且没有声音\) 的故障排除。](#)

### 2. 故障确认 2:

- 1. [执行自诊断功能，并检查诊断界面是否出现在综合信息显示屏单元上。](#)

是否显示诊断界面？

是 转至步骤 3。

否 [更换音响面板。■](#)

### 3. 故障确认 3:

- 1. [进入自诊断功能，并使用音响自诊断功能的音响按钮、旋钮和音响遥控开关检测模式。](#)

是否相应开关中的所有项目工作正常？

是 间歇性故障，此时系统正常。■

否 [更换音响面板。■](#)