

后视摄像头图像不显示或不能正常工作

诊断程序

1. [症状故障排除](#)

并检查

- 后视摄像头镜头脏污
- 后视摄像头被异物阻挡