

ANC/主动噪音控制单元输入和输出插接器

ANC/主动噪音控制单元 20 针连接器



阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
1	GND	ANC/主动噪音控制单元的搭铁 (G505)
2	未使用	——
3	SWD+B	输入 ANC/主动噪音控制单元切换 ON/OFF 的信号
4	F-CAN B_H	通信信号
5	F-CAN B_L	通信信号
6	SH ANC R MIC	17 号端子屏蔽
7	SH ANC F MIC	18 号端子屏蔽
8	ANC SH	9 号、10 号、19 号和 20 号端子屏蔽
9	ANC R-	将降噪信号输出至音响单元或立体声放大器
10	ANC F-	将降噪信号输出至音响单元或立体声放大器
11	+B BACK UP	连续电源
12	IG1 表	IG1 电源
13	ANC CHK2	检测 ANC 测试信号
14	K LINE	检测故障诊断仪信号 (串行数据)
15	未使用	——
16	未使用	——
17	ANC R MIC +8V	输入后 ANC/主动噪音控制麦克风信号正极
18	ANC F MIC +8V	输入前 ANC/主动噪音控制麦克风信号正极
19	ANC R+	将降噪信号输出至音响单元或立体声放大器
20	ANC F+	将降噪信号输出至音响单元或立体声放大器