

音响面板按钮或触摸屏不工作

并检查

[执行触摸屏调整和触摸屏检查](#)