



保护系统

保护系统

专用工具	24-2
------------	------

安全带

部件位置索引	24-3
前排座椅安全带更换	24-4
后排座椅安全带更换	24-7
检查	24-10

SRS（安全气囊）

部件位置索引	24-12
注意事项和程序	24-14
一般故障排除信息	24-26
SRS 单元更新	24-29
OPDS 单元初始化	24-30
DTC 故障排除索引	24-31
症状故障排除索引	24-36
系统说明	24-37
电路图	24-42
DTC 故障排除	24-46
症状故障排除	24-142
展开后部件的更换 / 检查	24-146
驾驶员气囊更换	24-149
前排乘客气囊更换	24-151
侧气囊更换	24-154
侧窗帘式气囊更换	24-156
气囊和张紧器报废	24-160
线盘更换	24-164
SRS 单元更换	24-167
侧碰撞传感器（第一个）更换	24-168
侧碰撞传感器（第二个）更换	24-169
OPDS 单元更换	24-170
正面碰撞传感器更换	24-171

