

1. [燃油箱单元 - 拆卸](#)

2. 燃油箱 - 排空

1. 使用手动泵、软管和适用于燃油的容器, 将燃油从燃油箱中吸出。

3. [燃油箱单元 - 安装](#)