

可能的故障原因

- 换挡拉线断裂或失调
- 变速箱档位开关故障或失调
- 变矩器总成故障
- 飞轮故障

备注:

- 检查换挡杆和变速箱控制杆上的换挡拉线是否松动。
- [检查变速箱档位开关](#)。
- 检查变矩器总成是否磨损和损坏。