

可能的故障原因

- 输入轴磨损或损坏
- 变矩器总成故障
- 发动机输出过低
- 磨损或损坏的发动机支座

备注:

- 检查输入轴总成是否磨损和损坏。如果输入轴磨损或损坏, 将其更换并检查输入轴总成的相关零件是否磨损和损坏。
- 检查变矩器总成是否磨损和损坏。