

## 可能的故障原因

- 变速箱油 (HCF-2) 液位低
- 变速箱油泵磨损、卡滞或变速箱油泵中有异物
- 变速箱油滤网或变速箱油滤清器堵塞
- 变速箱油 (HCF-2) 劣化
- 阀体总成故障
- 变速箱油供油管磨损、损坏或失圆

## 备注:

- [检查变速箱油 \(HCF-2\) 液位](#)。
- 检查变速箱油泵总成是否磨损和损坏。如果变速箱油泵总成磨损或损坏，将其作为总成更换。
- [检查变速箱油滤网](#) 和 [变速箱油滤清器](#) 是否有碎片。如果变速箱油滤网或变速箱油滤清器堵塞，查找导致碎片的损坏部件。
- 检查变速箱油 (HCF-2) 状况。如有必要，[更换变速箱油 \(HCF-2\)](#)。
- 检查阀体总成是否磨损和损坏。
- 检查变速箱油供油管是否磨损、损坏和失圆。