

1. 变速杆间隙 - 检查

- 用间隙规 (C) 测量变速杆 (A) 和换档杆 (B) 之间的间隙。如果间隙超过维修极限, 更换变速杆总成。

标准:

0.05–0.25 mm (0.0020–0.0098 in)

维修极限:

0.25 mm (0.0098 in)

