

诊断程序

1. [检查和/或更换 MTF。](#)
2. [检查同步环和齿轮的轮齿。](#)
3. 检查换档拨叉是否弯曲、变形或受损。