

## 诊断程序

1. [检查冷却液液位](#)
2. [检查散热器盖](#)
3. 使用 HDS 检查正常使用时的发动机冷却液温度 (ECT)
4. 检查加热器芯进口软管温度:
  - 如果温度低, 检查软管是否堵塞、节温器是否损坏或泄漏、水泵是否损坏或泄漏
  - 如果温度高, 检查加热器芯是否堵塞。反冲洗或[更换加热器芯](#)

5. [进行空气混合控制电机测试](#)
6. 检查鼓风机电机单元是否有障碍物
7. 检查风管和通风口附近是否漏风

并检查

[空调控制 DTC](#)