

1. [加热器控制面板 - 拆卸](#)

2. 加热器风扇开关 - 测试

1. 根据表中每个开关的位置, 检查端子之间是否导通。

2. 如果未发现显示的端子之间导通, [更换加热器风扇开关](#)。

位置	端子 1	2	3	4	5	6	7	8
OFF								
1	○			○	○			
2	○	○			○			
3	○				○	○		
4	○	○			○			



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装各个部件。