

车外空气温度传感器安装在车辆前侧，靠近空调冷凝器。

车外空气温度传感器使用可在温度升高时降低电阻的传感器。空调控制单元根据接收自车外空气温度传感器的信息计算车外空气温度。

注意：此图示仅是一个示例。实际零件的外观和结构可能根据车型的不同而异。

