

配置 : C-多功能显示屏

1. 有关车辆

标致3008中国.

自电子更新版本DIAGBOX 6.30.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ :

- **通过互联网下载** ⓘ
- **配置后的程序** ⓘ

配置表 ⓘ :

- **客户配置** ⓘ
- **配置车辆** ⓘ
- **个性化菜单配置** ⓘ

3. 安全措施

配置操作是一个会直接影响车辆操作的精细操作.

配置不正确可能具有反作用 :

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码, 导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前 :

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱, 检查并确认换档杆处于位置"P " (驻车)
- 如果是手动变速箱, 检查并确认换档杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前 :

- 与ECU建立通讯; 使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕, 或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU :

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU :

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告 : 如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

选择菜单“手动配置”后，您可以配置以下参数：

- **客户配置** ⓘ
- **配置车辆** ⓘ
- **个性化菜单配置** ⓘ

6.1. 客户配置

客户配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
驾驶员语言	法语	(1)
	英语	要根据客户选择配置
	德语	
	西班牙语	
	意大利语	
	葡萄牙语	
	荷兰语	
	巴西语	
	繁体中文	
	简体中文	
	土耳其语	
日期格式	日 月 年	(1)
	月 日 年	按照国家
温度单位	摄氏度	(1)
	°F	按照国家
容量和行程单位	L/100km	(1)
	英里/加仑	按照国家
	kms/升	

- (1) 根据装备配置.
(2) 另一个禁用值的配置.
(3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
(4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.2. 配置车辆

配置车辆		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
CD换碟机选项	无	(2)
显示车辆设置菜单	不存在	(2)
显示外部温度	存在	(2)
音响系统 选项	有	(2)
选装行车电脑	无	(2)
胎压探测选项	不是多功能显示屏管理的功能	(2)
驻车辅助选项	无	(1) 不带驻车辅助系统
	有	(1) 带后驻车辅助 (保险杠中存在接近传感器)
		(1) 带前后驻车辅助 (保险杠中存在接近传感器)
编程附加加热炉	不存在	(2)
仪表板的类型	组合仪表不带行车电脑	(2)

配置车辆		
免提套件选项	无	(1) 不带免提套件
	有	(1) 带免提套件
警告日志的显示	不存在	(2)
状态日志的显示	不存在	(2)
Nomade菜单选项	无	(2)
多功能显示器上的警告显示	不存在	(2)
温度单位配置选项	有	(2)
CAN上的时钟同步	无	(2)
显示停止和起动功能信息	无	(2)
通过方向盘上收音机控制键(手柄)控制多功能屏	是	(2)
遥控器连接的类型	通过 CAN 网(带收音机RD4)	(2)

- (1) 根据装备配置.
 (2) 另一个禁用值的配置.
 (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.3. 个性化菜单配置

个性化菜单配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
个性化菜单	活性状态	(2)
显示"driving position clearance" (驾驶位置间隙) 选项。	停用	(2)
“ 接近障碍物探测 ” 选项显示	停用	(2)
显示 “后雨刮倒车联动” 选项	活性状态	(2)
显示"automatic headlamp illumination" (自动大灯照明) 选项。	停用	(2)
显示"follow me home lighting" (前照灯延时照明) 选项。	停用	(2)
显示 “随动转向大灯” 选项	停用	(2)
显示"ambient lighting" (环境照明) 选项。	停用	(2)
显示 “永久锁止行李箱”	停用	(2)
显示 “仅锁止驾驶员车门” 选项	活性状态	(2)
显示 “当离开时锁止车门” 选项	停用	(2)
显示 “锁止 / 死锁模式” 选项	停用	(2)
显示选项 “停用自动电动辅助制动器”	活性状态	(1)
	停用	根据电动驻车制动器选项的存在或缺失来配置参数
显示 “日间行车灯” 选项	活性状态	(2)

- (1) 根据装备配置.
 (2) 另一个禁用值的配置.
 (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

配置：抬头显示器ECU

1. 有关车辆

Peugeot 3008 Chine.

通过Diagbox 远程更新版本6.30.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ .

通过互联网下载 ⓘ .

配置后的程序 ⓘ .

配置表 ⓘ .

3. 安全措施

配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作。

配置不正确可能具有反作用：

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码，导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换挡杆处于位置"P " (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 与ECU建立通讯；使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU：

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置。

警告：如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表)。

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数。

6. 配置表

选择菜单 “手动配置” 后，您可以配置以下参数.

客户配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
ARTIV功能的显示	否	(1)
	是	ARTIV(距离报警单元)功能帮助驾驶员保持与前方车辆的距离

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划” 过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

配置 : 收音机ECURD43

1. 有关车辆

标致3008中国.

通过Diagbox 远程更新版本6.30.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ :

- **通过互联网下载** ⓘ
- **配置后的程序** ⓘ

配置表 ⓘ :

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **音响系统配置** ⓘ
- **天线配置** ⓘ
- **后照明板** ⓘ

3. 安全措施

配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作.

配置不正确可能具有反作用：

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码，导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换档杆处于位置"P" (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 与ECU建立通讯；使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU：

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 进行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告 : 如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

在选择“手动配置”菜单之后，可使用以下菜单：

- 车辆识别号码(VIN)的配置 ⓘ
- 音响系统配置 ⓘ
- 天线配置 ⓘ
- 后照明板 ⓘ

6.1. 车辆识别号码(VIN)的配置

车辆识别代码(VIN)		
配置参数	要配置的数值	说明
车辆识别代码(VIN)- 车辆序列号	17个字母数字字符	检查并确认显示的VIN码与车辆VIN相一致;如果不一致,进行修改

- (1) 根据装备配置.
- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.2. 音响系统配置

音响系统配置		
配置参数	要配置的数值	说明
车辆使用的地区	中国	(2)
启动CD换盘器自诊断系统	不存在	(1) 检查是否不存在：车辆中(行李箱、手套箱、仪表板控制面板、乘客座椅下方、扶手的CD交换器(或辅助USB Box)
	存在	(1) 检查是否存在：车辆中(行李箱、手套箱、仪表板控制面板、乘客座椅下方、扶手)的CD交换器(或辅助USB Box)
音量控制器功能	停用	(1) 如果车辆没有后扬声器
	激活	(1) 如果车辆有后扬声器
AM波段	激活	(2)
音量自动控制	活性状态	(2)
高保真放大器 (标准)	不存在	(2)
高保真放大器 (多路传输)	不存在	(2)
音量校正规则	规则 4	(2)
Lo/dx灵敏度曲线	图 N°1	(2)
无线电文本功能	激活	(2)
CD文本功能	激活	(2)
驻车辅助	不存在	(1) 不带驻车辅助系统
	存在	(1) 带后驻车辅助 (保险杠中存在接近传感器)
收音机所使用的字集类型	不要修改	(2)
1号混音输入	用户	(1) 用户可以将一个外部辅助音源连接至音响系统 (例如：DVD播放器...)

音响系统配置		
	免提套件“静音”	(1) 当接收到免提套件或便携式单元来电时，音响系统辅助输入会进入待机状态
2号混音输入	无	(2)
前驻车辅助系统发射的信号音量水平	音量4	(2)
后驻车辅助系统发射的信号音量水平	音量n° 4	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.3. 天线配置

天线配置		
配置参数	要配置的值	说明
在一根或多根天线上检测到故障。	激活	(2)
天线数量	1	(1) 单调谐器音响系统
	2	(1) 双调谐器音响系统
1号天线的类型	有源天线	(2)
2号天线的类型	被动天线	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.4. 后照明板

后照明板		
配置参数	要配置的数值	说明
16 级不同配置	50	后照明板- 1级 (%)
	50	后照明板- 2级 (%)
	50	后照明板- 3级 (%)
	50	后照明板- 4级 (%)
	50	后照明板- 5级 (%)
	50	后照明板- 6级 (%)
	50	后照明板- 7级 (%)
	50	后照明板- 8级 (%)
	50	后照明板- 9级 (%)
	50	后照明板- 10级 (%)
	50	后照明板- 11级 (%)
	50	后照明板- 12级 (%)
	50	后照明板- 13级 (%)
	50	后照明板- 14级 (%)
	50	后照明板- 15级 (%)
	50	后照明板- 16级 (%)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

配置 : 收音机ECURD45

1. 有关车辆

标致3008中国.

通过Diagbox 远程更新版本6.30.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ :

- **通过互联网下载** ⓘ
- **配置后的程序** ⓘ

配置表 ⓘ :

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **音响系统配置** ⓘ
- **天线配置** ⓘ

3. 安全措施

配置是敏感操作,直接影响到车辆的正确操作.

配置不正确可能具有反作用:

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码,导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前:

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱,检查并确认换挡杆处于位置"P" (驻车)
- 在有手动变速箱时,检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前:

- 与ECU建立通讯;使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕,或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU:

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU:

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 进行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告: 如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

在选择“手动配置”菜单之后，可使用以下菜单：

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **音响系统配置** ⓘ
- **天线配置** ⓘ

6.1. 车辆识别号码(VIN)的配置

车辆识别代码(VIN)		
配置参数	要配置的数值	说明
车辆识别代码(VIN)- 车辆序列号	17个字母数字字符	检查并确认显示的VIN码与车辆VIN相一致;如果不一致,进行修改

- (1) 根据装备配置.
- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.2. 音响系统配置

音响系统配置		
配置参数	要配置的数值	说明
车辆使用的地区	其他国家	其他国家
	拉丁美洲	巴西, 阿根廷, 墨西哥...
	日本	日本
	亚洲	印度, 印度尼西亚, 马来西亚, 波斯尼亚和黑塞哥维那, 保加利亚, 克罗地亚, 捷克共和国, 爱沙尼亚, 匈牙利, 拉脱维亚, 立陶宛, 马其顿地区, 摩尔达维亚, 波兰, 罗马尼亚, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 乌克兰, 南斯拉夫, 澳大利亚
	阿拉伯国家	沙特阿拉伯
	美国	美国
	中国	中国
激光唱机	激活	(2)
CD文本功能	激活	(2)
USB模块	停用	(1) 无USB插座
	激活	(1) 带USB插座
免提套件功能	停用	(1) 不带免提套件
	激活	(1) 带免提套件
流功能	停用	(1) 不带免提套件
	激活	(1) 带免提套件
电话功能分配	SOURCE键(音源)	(2)
驻车辅助	无	(1) 驻车辅助缺失 为此，应检查驻车辅助系统之一是否存在于车辆中(驻车辅助系统传感器在前部和/或后部)
	有	(1) 驻车辅助存在 为此，应检查驻车辅助系统之一是否存在于车辆中(驻车辅助系统传感器在前部和/或后部)

音响系统配置		
独立控制面板上的的旋钮 1 的旋转方向	左侧	(2)
独立控制面板上的的旋钮 2 的旋转方向	左侧	(2)
音量与车速关联	活性状态	不带驻车辅助系统
音量校正规则	规则 4	(2)
收音机所使用的字集类型	显示俄罗斯字符	根据使用的国家进行配置
	显示俄文以外的字符	
音量控制器功能	停用	(1) 如果车辆没有后扬声器
	激活	(1) 如果车辆有后扬声器
扬声器输出	标准	(1) 无 HI-FI 选项
	数字高保真系统	(1) 带Hi-Fi选项
声音分配	所有乘客	(1)
	无	
Lo/dx灵敏度曲线	图 N°2	(2)
AM波段	激活	(2)
无线电文本功能	激活	(2)
激活电台名称显示	激活	(2)
电台搜索功能 (RDS)	停用	(2)
交通通告功能 (TA)	无	(2)
数字调谐器	停用	(2)
多功能显示屏类型	多功能显示屏 A+	(1) 无多功能显示屏
	多功能显示屏 C-	(1) 带多功能显示屏
1号混音输入	非激活状态	(1) 单调谐器收音机
	激活	(1) 收音机双调谐器
音量根据发动机类型降低	不要修改	(2) 不要修改诊断仪读取的值
无线电信号滤波程序	规则 1	(2)
前部驻车辅助系统的音量	不要修改	(2) 不要修改诊断仪读取的值
后部驻车辅助系统的音量	不要修改	(2) 不要修改诊断仪读取的值
关闭控制配置	方向盘转向柱控制	(2)

(1) 根据装备配置.

(2) 禁止配置其它值.

(3) “选择保养计划” 过程中, 参数自动配置.

配置：组合仪表显示屏

1. 有关车辆

标致3008中国.

通过Diagbox 远程更新版本6.30.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ :

- **通过互联网下载** ⓘ
- **配置后的程序** ⓘ

配置表 ⓘ .

3. 安全措施

备注：配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作.

配置不正确可能具有反作用：

- 安全(停用车辆里的保护系统)
- 车辆的整体运行 (车辆功能降级或全部丧失)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码，导致未经证明正确的部件更换)

在尝试起动发动机之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换档杆处于位置"P " (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 使用诊断仪，建立与ECU的通讯
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果下载至ECU：

- 与ECU建立通讯
- 执行下载
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作（如有必要）

如果更换ECU：

- 安装新的电子控制单元
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作（如有必要）

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告：如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

选择菜单“手动配置”后，您可以配置以下参数.

仪表板配置		
配置参数	要配置的数值	说明
驾驶员语言	简体中文	(2)
显示车辆警告信息	存在	(2)
车距辅助系统	不存在	(2)
重播声音提示	不存在	(2)
自动变速箱或机械电控变速箱	不存在	(1) 带手动变速箱
	存在	(1) 对于机械电控变速箱
		(1) 带自动变速箱
速度限制器	不存在	(1)
	存在	检查方向盘开关模块是否存在位置"LIMIT"
保养指示灯	存在	(2)
配置菜单	不存在	(1)
	存在	根据是否存在远程通讯系统NG4
报告的显示模式	欧洲	(2)
导航功能	不存在	(1)
	存在	根据是否存在远程通讯系统NG4
机油表	不存在	(2)
行车电脑	存在	(2)
行驶里程表	不存在	(2)
外部温度	无	(2)
巡航控制(RVV)	不存在	(1)
	存在	检查方向盘开关模块是否存在位置"CRUISE"
容量和里程单位	L/100km	(2)
导线连接的导航控制器	不存在	(1)
	存在	根据是否存在远程通讯系统NG4
显示温度单位	不存在	(2)
温度单位	°摄氏度/°C	(2)
显示空白页	存在	(2)
推荐档位指示器功能	不存在	(2)
停机和起动功能	不存在	(1) 不带“停止和起动”功能
	存在	(1) 带“停止和起动”功能

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

配置 : 远程通讯ECU RNEG

1. 有关车辆

标致3008 中国.

通过Diagbox 远程更新版本7.09.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ :

- **通过互联网下载** ⓘ
- **配置后的程序** ⓘ

配置表 ⓘ :

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **用户选项配置** ⓘ
- **音响功能的配置** ⓘ
- **配置其他功能** ⓘ
- **个性化菜单配置** ⓘ

3. 安全措施

配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作.

配置不正确可能具有反作用：

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码，导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换档杆处于位置"P " (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 与ECU建立通讯；使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU：

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告 : 如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后, 检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

选择菜单“手动配置”后, 您可以配置以下参数:

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **用户选项配置** ⓘ
- **音响功能的配置** ⓘ
- **配置其他功能** ⓘ
- **个性化菜单配置** ⓘ

6.1. 车辆识别号码(VIN)的配置

车辆识别号码(VIN)的配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
车辆序列号 - VIN	车辆VIN (17个字母数字字符)	(2) 检查并确认显示的VIN码与车辆VIN相一致;如果不一致,进行修改

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.2. 用户选项配置

用户选项配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
CD换碟机或USB BOX	不存在	(1)
	存在	检查车辆是否装备CD换碟机(行李箱、储物箱、或仪表板、或乘客座椅下方)
高保真放大器	多线路放大器	(1) 车中存在Hi-Fi放大器
	电子放大器	(1) 存在ARKAMYS系统
USB 接口	有	(2)
辅助-音频输入 (AUX)	有	(2)
辅助视频输入	无	(2)
倒车摄像机视频输入	不存在	(1) 无倒车摄像头
	有	(1) 存在倒车摄像头
可折叠显示器	存在	(2)
方向盘控制类型	转向柱顶部	(2)
驻车辅助	无	(1) 保险杠上无接近传感器
	存在后单独控制键盘	(1) 后保险杠上带有个接近传感器
	前和后单独控制键盘存在	(1) 前后保险杠上有接近传感器
多功能控制面板	无	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.3. 音响功能的配置

音响功能的配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
收音机使用的地理区域	亚洲和中国	(2)
AM波段	启用	(2)
音量控制器功能	启用	(2)
收音机天线的数量	1	(2)
天线FM1/AM的类型	有源天线	(2)
天线FM2的类型	被动天线	(2)
数字收音机	停用	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.4. 配置其他功能

配置其他功能		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
显示外部温度	活性状态	(2)
显示时间	活性状态	(2)
显示语言和单位	停用	(2)
为行车电脑和导航系统选择英制单位	米制	(2)
温度单位	摄氏度/°C	(2)
主菜单锁定速度限值	停用	(2)
仪表板上显示警报和“危险区域”信息	显示关闭	(2)
显示速度限制	活性状态	(2)
在组合仪表中显示音响信息	停用	(2)
显示导航说明	仪表板点阵显示屏的显示状态	(2)
组合仪表点阵显示器中十字路口放大的类型	16 部分，没有街道名	(2)
状态日志的显示	停用	(2)
警告日志的显示	停用	(2)
显示车辆警告信息	停用	(2)
显示个性化菜单	停用	(2)
行车电脑功能	停用	(2)
专用欢迎页面	标准页面	(2)
悬架 IHM	停用	(2)
自动TMC交通广播电台	其他国家	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.5. 个性化菜单配置

个性化菜单配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
显示“驾驶员座椅后退”选项	停用	(2)
显示“后雨刮倒车联动”选项	活性状态	(2)
显示“氛围灯”选项	停用	(2)
“日间行车灯”选项显示	停用	(2)
显示“大灯自动点亮”选项	停用	(2)
显示“辅助照明”选项	停用	(2)

