

拆解-重新组装：前排座椅

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ

1. 工具

工具	编号	说明
[1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具

[1350-ZZ]




图 : E5AG02MT


2. 拆下

图 : C5GG1FTD

将前排座椅(1)向前移动到最大位置。
拆下螺栓(2).




图 : C5GG1FUD

将前排座椅 (1) 向后移到头.
拆下螺栓(3).




图 : C5GG1FVD

断开备用蓄电池 ⓘ .

备注 :向后倾斜前排座椅 .

松开电气线束 (4) (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
断开两个连接器 ("a" 处) (依装备而定).

备注 :以下操作需要2名操作人员.

经由车前门拆下座椅 (1).

3. 重新安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装.

向(2), (3)螺栓喷涂螺纹胶.

紧固螺栓 (2), (3) 至 2 daN.m.

警告 : 在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.

重新连接(/)附件蓄电池.

检查设备的操作.

拆解-重新组装：前部座椅滑动件

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 拆卸

拆卸：

- 前排座椅 ⓘ
- 座椅装饰件 ⓘ




图 : C5GG1G8D

拆下螺母(2) (前部座椅滑动件(1)).




图 : C5GG1G9D

拆下螺母(3) (前部座椅滑动件(1)).




图 : C5GG1GAD

拆下前部座椅滑动件(1).

2. 安装

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

重新安装前座椅滑轨(1).

警告 :重新安装前排座椅滑轨(1)时 , 应当尽量靠后定位以免滑轨之间发生任何偏移.

警告 :重新安装前排座椅滑轨(1)的过程中 , 两条滑轨之间的误差不得超过2 mm.

在螺母(2), (3)上涂抹螺纹粘合剂.

将个螺母(2), (3)紧固至0,9 dan.m.

重新安装：

- 座椅装饰件 
- 前排座椅 

检查所有设备工作正常.

维修 : 座椅装饰

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ.

警告 : 遵守座椅饰件维修套件的用户说明.

1. 工具

座椅饰件维修套件.

2. 准备要维修的区域




图 : C5GM1EQD

将要维修的孔边缘切割整齐 (在 "a" 处) ; 使用剪刀.




图 : C5GM1DYD

备注 :如果孔 "a" 较深，则使用泡沫填充。

将织物从泡沫里分离 (孔 "a" 周围约 10 mm)；使用钳子 (镊子)。




图 : C5GM1E1D

切割一片背衬织物(1)，比要维修的孔 "a" 略大些。
在这片背衬织物(1)的中央做标记。

警告 : 标记必须处于孔中央，使您能够将织物定位在中央。

将这片背衬织物(1)正确就位。




图 : C5GM1E4D

使用镊子作用于背衬织物并将其固定就位.




图 : C5GM1E7D

使用刮刀取出粉状粘合剂.
仅在边缘涂抹粘合剂.




图 : C5GM1EAD

备注 :准备熨斗至供应商指示的温度 ; 参见使用说明.

拆下特氟纶然后使用熨斗粘住孔的边缘 , 保持供应商指示的时间.

警告 :最初加热之后快速检查维修以确保孔周围的粘合剂不会变干.

3. 查找颜色

查找与座椅颜色最接近的颜色 : 遵守供应商说明.




图 : C5GM1EDD

从与维修的材料相应的罐里取出纤维.

维修 : 座椅饰件 (皮质)

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ.

警告 : 遵守座椅饰件维修套件的用户说明.

1. 工具

座椅饰件维修套件.

2. 准备要维修的区域



图 : C5GM1ERD

使用维修套件中提供的脱脂剂清洁要维修的区域.




图 : C5GM1EUD

均匀涂抹维修套件中提供的产品 ; 使用胶粘剂刮刀.
让其干燥20分钟 , 或使用热源加快干燥速度.
取走嵌条(1).




图 : C5GM1EXD

用维修套件中的脱脂剂除去油脂.
干燥.
修整孔的边缘 ; 使用剪刀.
使用镊子分离泡沫中的皮革.




图 : C5GM1F0D

将该片背衬织物(2)切割成重叠的圆形状.




图 : C5GM1F3D

在该片背衬织物(2)的中间作一个标记 (在 "a" 处).




图 : C5GM1F6D

备注 : 确保背衬织物上的标记处于孔的中央 确保织物平铺在皮革的下面.

将这片背衬织物(2)正确就位 ; 使用镊子或胶粘剂刮刀.

3. 涂抹液态皮革




图 : C5GM1F9D

在皮革和背衬织物之间涂抹液态皮革(3).




图 : C5GM1FCD

用熨斗预加热位置2.5.
用提供的特氟纶片插在皮革和熨斗之间.
通过加热 , 使液态皮革粘在背衬织物上.

备注 :重复液态皮革喷涂操作 , 使其与孔齐平.

除去外表面上多余的液态皮革.




图 : C5GM1FFD

取出嵌条(1) , 将其置于填充有液态皮革的孔上.

备注 :轻轻按压 , 以便其牢牢粘住.

用熨斗加热位置2,5处的区域.
取走嵌条(1).

4. 准备 / 适用 / 涂料

喷涂维修胶粘剂 , 以便更好地抛光(用新鲜空气干燥) (参见操作使用说明) .
使用磨料进行打磨 , 以扩大孔隙率.




图 : C5GM1FID

喷涂一层薄薄的底漆 (参见操作使用说明) .
干燥10分钟 (近似值).





图 : C5GM1FLD

在维修区域喷涂相应的油漆 (参见操作使用说明) .

分解-组装：前排座椅

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ

1. 工具

工具	编号	说明
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 备件

备件	编号	说明
	[8893.A3]	滑动器
图 : C5GS1HMT		

备注：要执行该操作，必须订购2个滑动器。

3. 分解

断开附件蓄电池 ⓘ

拆下前排座椅 ⓘ

3.1. 车轮平整机




图 : C5GS1J3D

打开装饰件(1) (在 "a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下装饰件 (1).




图 : C5GS1J4D

拆卸 :

- 螺钉 (3)
- 座椅高度调节手柄(2)

分开并拆下座椅倾斜控制(4) ; 使用工具 [1350-ZZ].




图 : C5GS1J5D

松开座椅饰件(5) (右侧) (在"c"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

断开连接器 (在"b"处).

拆下座椅饰件(5).




图 : C5GS1J6D

松开座椅饰件(6) (右侧) (在"d"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下座椅饰件(6) (右侧).

3.2. 扣带




图 : C5GS1J7D

断开连接器 (在 "e" 处).

拆卸 :

- 螺钉 (7)
- 座椅安全带扣 (8)

3.3. 头枕




图 : C5GS1J8D

按下掣锁扣 "f" , 解开并拆下头部保护装置 (9).

3.4. 带罩的座椅衬垫




图 : C5GS1J9D

备注 :对称操作.

松开锁 (在 "g" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].





图 : C5GS1JAD

备注 :对称操作.

松脱套罩座垫 (10) (位于 "h" 处以及位于 "j" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].




图 : C5GS1JBD

断开连接器 (在 "l" 处).

松脱套罩座垫 (10) (在 "k" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松脱套罩座垫 (10) (沿箭头方向).

拆下盖住的座垫 (10).

3.5. 带罩的座椅靠背衬垫




图 : C5GS1JCD

松开锁 (在 "n" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

在拉链(11)上定位2个滑动器 (在 "m" 里).

拉开拉链(11).

拆下安全气囊 i.




图 : C5GS1JDD

切断卡环 (在"p"处).

松脱 :

- 系带 (12)
- 带装饰件的座椅靠背垫 (13)




图 : C5GS1JED

推动紧固件 拆下2头枕支架 (14) (在"q"处).

拆下2头枕支架(14) (沿箭头方向).




图 : C5GS1JFD

断开连接器 (在 "r" 处).
松脱带罩的座椅靠背垫 (13) (沿箭头方向).
取下带罩的座椅靠背衬垫 (13).

3.6. 线束




图 : C5GS1JGD

警告 : 应定位电气线束(15)的铺设路线.

松开电气线束 (15) (在 "s" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
释放线束 (15).




图 : C5GS1JHD

警告 : 应定位电气线束(15)的铺设路线.

松开电气线束 (15) (在 "t" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
释放线束 (15).




图 : C5GS1JID

警告 : 应定位电气线束(15)的铺设路线.

松开电气线束 (15) (在 "u" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
分离然后拆下电气线束(15).




图 : C5GS1JJD

松开支架 (16) (在 "v" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下支架(16).

3.7. 座垫加热垫




图 : C5GS1JKD

松开座椅盖罩(17) (在 "w" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下座垫加热垫(17).

3.8. 靠背加热垫




图 : C5GS1JLD

松开座椅靠背加热垫(17) (在"x"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下座椅靠背垫 (17).

3.9. 座椅骨架




图 : C5GS1JMD

拆卸 :

- 螺钉 (19)
- 座椅上部框架 (18)
- 座椅下部框架 (20)

3.10. 座垫罩 - 后部座椅靠背罩



图 : C5GS1JND

释放座椅底座盖(21) (在 "y" 处) (按照箭头指示).
拆下座垫罩 (21).



图 : C5GS1JOD

断开 “维可牢” 尼龙搭扣 (在 "z" 里).
拆下座椅靠背罩 (22).

4. 组装

警告 :始终更换有故障的固定装置.

按照与拆卸相反的顺序安装.

向螺栓喷涂螺纹胶 (7), (19).

拧紧 :

- 螺栓(7)至4 da.Nm
- 螺钉 (19) 至 2,5 daNm

警告 :重新连接附件蓄电池(/)后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.

检查设备的操作.