

项目代码	说明	信息
1032	null	电源保护和管理单元
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
6600	null	大灯光线水平调整开关
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E273	null	一个信息(或等电位273)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E912B	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E913B	null	一个信息(或等电位913)压接导线
EC11	null	未受11号保险丝保护的压接导线 d 1点火控制 +ve
EM11A	null	压接导线接地(接地点编号11A)
EM11D	null	压接导线接地(接地点编号11)
EM20B	null	压接导线接地(接地点编号20B)
EM46D	null	压接导线接地(接地点编号46D)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC11B	null	车身接地点编号11B
MC13	null	车身接地点编号13
MC20B	null	车身接地点编号20
MC20C	null	车身接地点编号20C
MC46D	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒