



图 5.9.3					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
VJG01		接 地 板 线 束 KJV01			
V01		接 玻 璃 升 降 器 电机			
V03		接 玻 璃 升 降 器 开关			
V04		接 左 后 门 锁 电 机			

3.4 左前门线束

