



## 电路图册说明

- 本手册中的线束零部件明细编号、接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险，继电器等参照比亚迪标准制定。
- 本手册中的电路维修图配置豪华型、精英型、尊贵型、尊享型。动力总成包括 483QB、4G69、488 系列。

ABS 系统包括 BOSCH 9 系列。

### 配置表

配置	483（非 DCT）	4G69 电喷系统	尊贵型	尊享型	483DCT	488MT	488DCT
代号	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*

- 本手册中的电路图中的线色说明如下：

### 线色标准

代码	B	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

- 电路图编码举例

#### 1、电路图中线束接插件编码举例：

1. 1、电路图中编码 G2X，G 表示仪表板线束，2 表示仪表板主配电盒，X 表示仪表板主配电盒 X 口的接插件；

1. 2、电路图中编码 MJ02，M 表示右地板线束，J 表示线束间对接接插件，02 表示右地板线束排序代码为 02。

1. 2、电路图中编码 B68，B 表示前舱线束，第二位为空表示一般类接插件，68 表示前舱线束排序代码为 68。

#### 2、电路图中保险编码举例：

2. 2. 1、电路图中编码 F1/15 的保险，F 表示保险，1 表示前舱主配电盒，/表示分隔代码，15 表示排序代码为 15 号保险。

2. 2. 1、电路图中编码 FG/8，F 表示保险，G 表示仪表板线束里外挂独立保险，/表示分隔代码，8 表示排序代码为 8 号保险。

#### 3、电路图中继电器编码举例：

3. 3. 1、电路图中编码为 K1-5 的继电器，K 表示外置继电器，1 表示

前舱主配电盒，-表示分隔代码，5 表示排序代码为 5 号继电器。

3. 3. 2、电路图中编码为 KM-3 的继电器，K 表示外置继电器，M 表示右地板线束，-表示分隔代码，3 表示排序代码为 3 号继电器