

目录

00	说明, 注意事项	1
1	一般修理规范	1
1.1	车辆保护	1
1.2	安全措施	2
2	车身结构钢板作业注意事项	4
2.1	结构钢板的折曲	4
2.2	防撞钢梁的维修	5
3	事故维修顺序	6
3.1	拆卸准备	6
3.2	拆卸	7
3.3	安装准备	8
3.4	安装	10
3.5	防锈处理 (涂装前)	12
3.6	防锈处理 (涂装后)	13
3.7	通过涂装进行防锈处理	14
4	相关系统作业时的注意事项	15
4.1	制动系统	15
4.2	传动系和底盘	16
4.3	保护车身钢板邻近的部件	17
4.4	电子控制单元	18
4.5	蓄电池	19
4.6	燃油箱及燃油软管注意事项	20
4.7	空调	21
5	安全气囊的注意事项	22
6	塑料车身部件作业的注意事项	23
01	技术数据	24
1	车辆识别码	24
2	型号铭牌	25
3	符号解释	26
4	车身间隙尺寸	27
4.1	车身-前部	27
4.2	车身-后部	28
5	车身尺寸	29
5.1	车身-前部	29
5.2	车身-中部	30
5.3	地板组	32
5.4	车身-顶部	33
50	车身前部	34
1	更换保险杠横梁	34
1.1	拆卸原部件	35
1.2	准备新部件	36
1.3	焊接	37
2	更换前翼子板加强板	38
2.1	拆卸原部件	39
2.2	准备新部件	40
2.3	焊接	41
3	更换前纵梁	42
3.1	拆卸原部件	43
3.2	准备新部件	44
3.3	焊接	45
4	更换前纵梁外板	47
4.1	拆卸原部件	48
4.2	准备新部件	49
4.3	焊接	50

51	车身中部	51
1	更换A柱	51
1.1	拆卸原部件	52
1.2	准备新部件	53
1.3	焊接	55
2	更换B柱	56
2.1	拆卸原部件	57
2.2	准备新部件	58
2.3	焊接	59
3	更换顶盖外板	60
3.1	拆卸原部件	61
3.2	准备新部件	62
3.3	焊接	63
4	更换门槛下板	64
4.1	拆卸原部件	65
4.2	准备新部件	66
4.3	焊接	67
5	更换门槛外饰板（局部）	68
5.1	拆卸原部件	69
5.2	准备新部件	70
5.3	焊接	71
52	车身后部	72
1	更换后裙板	72
1.1	拆卸原部件	73
1.2	准备新部件	74
1.3	焊接	75
2	更换后部翼子板	77
2.1	拆卸原部件	78
2.2	准备新部件	79
2.3	焊接	81
3	更换C柱加强板	82
3.1	拆卸原部件	83
3.2	准备新部件	84
3.3	焊接	85
4	更换C柱加强件	86
4.1	拆卸原部件	87
4.2	准备新部件	88
4.3	焊接	89