

第 4A 章

前驱动轴

目录

概述	4A- 2
诊断	4A- 2
即车维修	4A- 3
拆卸	4A- 3
分解	4A- 4
检查	4A- 5
组装	4A- 6
安装	4A-10
拧紧扭矩规范	4A-11
必需的维修材料	4A-11
专用工具	4A-11