

保养

工作液类型及容量

项目	规格 (推荐)	容量
汽油	92 号及以上无铅汽油	50L
发动机润滑油	SJ 5W-30	3.4L±5%
变速箱润滑油	GL-4 75W-90	2±0.1L
冷却液	-35 号 (-30℃ 以上用)	4.5L
制动液	DOT4	0.55±0.1L
制冷剂	HFC134a	370±20g
风窗洗涤液	CHFC25	2.0±0.1L

定期保养表

1. 如下日程保养用于满足以下条件的车辆：
 - (a). 在推荐的限制范围内运送乘客和货物。这些限制列于驾驶员车门门槛的车辆轮胎载重信息标签上。
 - (b). 在法律允许的驾驶速度范围内，在合理的路面上行驶。
 - (c). 使用推荐的燃油和油液。
2. 定期保养表内容涵盖 0~82,500km 保养项目。
3. 按照定期保养表的内容分为三类：
 - (a). “I” ——检查、调整或必要时更换。
 - (b). “R” ——更换或串换。
 - (c). “L” ——润滑。
 - (d). “T” ——用力矩扳手检查和拧紧。
4. 在车辆维护保养工作中，有时必须更换零部件。此时应选用正宗的汽车配件，不可使用伪劣产品。

5. 定期保养表。

期限 (先到者为准)	里程 (km)×1000	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83
	月数	2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
1. 水泵、发电机驱动皮带张紧力检查、调整和磨损情况		I	—	—	—	I	—	—	—	R	—	—	—	I	—	—	—	R
2. 缸盖和进排气歧管紧固件的拧紧		T	—	—	—	T	—	—	—	T	—	—	—	T	—	—	—	T
3. 进、排气门间隙		I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I
4. 发动机润滑油		R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
5. 机油滤清器		R	—	R	—	R	—	R	—	R	—	R	—	R	—	R	—	R
6. 冷却系统、暖风系统软管及接头		—	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I
7. 冷却液		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
8. 排气系统 (催化转化器除外)		—	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I
9. 爆震传感器紧固力矩		I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I
10. 喷油器		每 20,000km 或 12 个月清洗一次																
11. 火花塞		—	—	I	—	R	—	I	—	R	—	I	—	R	—	I	—	R
12. 点火线圈		—	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I
13. 变速器润滑油液面高度、泄漏情况及润滑油更换		R	—	I	—	R	—	I	—	R	—	I	—	R	—	I	—	R
14. 空气滤清器滤芯	平铺路面	每 5,000km 清洁一次, 每 20,000km 更换一次。																
	多尘状态	查阅“恶劣行驶条件下保养”																
15. 燃油胶管、接头、加油口盖的老化和损坏		每 12 个月或 20,000km 检查一次																
16. 燃油箱		I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I
17. PCV 阀、曲轴箱通气软管和接头		I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I
18. 碳罐		I	—	—	—	I	—	—	—	R	—	—	—	I	—	—	—	R
19. 制动盘 (块) 和摩擦片 (厚度、磨损、损坏)		I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I	—	I
20. 后制动盘 (磨损、损坏)		I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I	—	—	—	I
21. 制动软管、硬管及接头泄漏情况		每 3 个月或 5,000km 检查一次																
22. 制动液液面高度及泄漏情况		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R

期限 (先到者为准)	里程 (km)×1000	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83
	月数	2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
23. 驻车制动手柄行程及钢索工作																		
24. 制动踏板行程																		
25. 轮胎气压及磨损 / 车轮损坏情况																		
26. 紧固件的紧固情况																		
27. 减振器泄漏及故障情况			—		—		—		—		—		—		—		—	
28. 悬挂系统 (紧固性、损坏、异响、破损)																		
29. 驱动轴紧固情况		—	—		—		—		—		—		—		—		—	
30. 转向机构松紧度、行程、损坏和振动																		
31. 动力转向检查			—		—		—		—		—		—		—		—	
32. 所有锁机、铰链、锁和变速器换挡手柄			—		—		—		—		—		—		—		—	
33. 中控门锁遥控器电池	每 6 个月或 10,000km 检查一次，每 24 个月或 40,000km 更换一次																	
34. 灯光信号和电缆、接头的接触和固定情况			—		—		—		—		—		—		—		—	
35. 试车	在完成全部维护工作后进行试车																	

注意：

- 该时间间隔应该根据里程表读数或月份数来判定，以先达到者为准。
- 该表是针对 8.3 万千米以内的保养。超过 8.3 万千米，则按相同的时间间隔分别地进行同样的维修保养。

恶劣行驶条件下保养周期

- 如果车辆经常在相对恶劣条件下 (如下所给的相应代码中的任何一个) 行驶, 建议按下表所给的特定周期进行适当的保养维修作业。
- 恶劣行驶条件代码:
 - A: 重复性短行程
 - B: 在不平整的和 / 或泥泞的道路上行驶
 - C: 在多尘的道路上行驶
 - D: 在极其寒冷的气候和 / 或盐碱的道路上行驶
 - E: 在极其寒冷的气候条件中重复短行程
- 恶劣行驶条件下保养周期。

恶劣行驶条件代码	保养	保养操作	保养时间间隔
B、C、D	水泵、发电机驱动皮带	I	每 10,000km 或 6 个月
		R	每 20,000km 或 12 个月
A、C、D、E	发动机机油和机油滤清器	R	每 5,000km 或 3 个月
C	空气滤清器	每 2,500km 清洁一次或按实际情况及时清洁; 每 10,000km 更换一次, 尘土过多应缩短周期	
A、B、C、E	火花塞	R	每 6,000km 或 3 个月
B、C、D	车轮轴承	I	每 15,000km 或 9 个月
B、D、E	驱动轴万向节罩	I	每 10,000km 或 6 个月
B、E	手动变速器润滑油	R	第一次: 2500km
			第二次和更多次: 每 10,000km 或 6 个月, 从 0km 或 0 个月开始计算
B、E	自动变速器润滑油	R	每 20,000km 或 12 个月