

缩写符号

在线路图中使用的缩写符号如下定义。

1. 使用作为系统名称的缩写符号

缩写符号	意义	缩写符号	意义
2WD	二轮驱动	BCM	车身控制模块
4WD	四轮驱动		
ABS	防滑(行)制动系统	GDI	汽油直接喷射(式),
A/C	空调设备	SRS	附加辅助的乘员保护系统
AMT	手自一体变速器	M/T	手动变速器
EGR	废气再循环	MPI	多点喷射
ELC-4A/T	电子控制 4 速自动变速器	VCU	粘液耦合装置

2. 使用作为组合表的缩写符号

缩写符号	意义	缩写符号	意义
2WD	2WD 指示灯	OD-OFF	超速行驶终止指示灯
4WD	2WD 指示灯	OIL	低油压报警灯
ABS	防滑(行)制动系统警告灯	OIL LEVEL	发动机油面高度警报灯
BEAM	远光指示灯	P, R, N, D, 2, L	A/T 位置指示灯
BRAKE	刹车警报灯	SEAT BELT	安全带警报灯
CHECK ENGINE	检查发动机警报灯	SPEED	车速里程表
		SRS	附加辅助的乘员保护系统警报灯
CHG	充电警报灯	TACHO	转速表
DOOR	门微开警报灯	T/GA	发动机冷却剂温度计
F/GA	油量表	TURN(LH)	转向信号指示灯 (L.H.)
FRONT FOG	前雾灯指示灯	TURN(RH)	转向信号指示灯 (R.H.)
FUEL	低燃料警报灯	VCU LOCK	粘液耦合装置锁定指示灯



3.使用作为开关和继电器的缩写符号

开关和继电器的名称	缩写符号	操作	开关和继电器的名称	缩写符号	操作
点火开关	ACC	当将开关打至ACC(附属)或ON位置, 电源电路将开始工作。	门锁执行器	LOCK	门锁定
				UNLOCK	门开锁
	IG1	甚至在ST(开始)位置时, 电源电路也不将开始工作。	门锁气缸开关或后挡板锁气缸开关	LOCK	门锁定
				UNLOCK	门开锁
	IG2	在ST(开始)位置时, 电源电路也不将开始工作。	鼓风机开关	LO	鼓风机低速运转
前照灯变光开关	LO	近光 ON		ML	鼓风机中低速运转
	HI	远光 ON		MH	鼓风机中高速运转
照明开关	TAIL	位置, 车尾, 行车执照板和其它照明灯 ON	HI		鼓风机高速运转
	HEAD	前照灯 ON		LO	雨刮器低速运转
室内灯开关或行李间灯开关	DOOR	当门开时, 室内灯或行李间 ON	挡风玻璃雨刮器开关和车尾雨刮器开关	HI	雨刮器高速运转
				INT	雨刮器中速运转
转向信号开关	LH	左侧转向信号开关 ON	可变间歇性雨刮器控制开关	SLOW	间歇性雨刮器停止时间延长
	RH	右侧转向信号开关 ON		FAST	间歇性雨刮器停止时间缩短
电动车窗开关	UP	车窗关	远距控制镜开关	LH	左侧镜操作
	DOWN	车窗开		RH	右侧镜操作
	AUTO UP	用一个动作车窗就很容易地被开启	遮阳篷顶开关	OPEN	遮阳篷顶滑动打开
				UP	遮阳篷顶倾斜打开
	AUTO DOWN	用一个动作车窗就很容易地被关闭		CLOSE	遮阳篷顶倾斜关闭或滑动关闭
	LOCK	车窗锁定	其它	ON	接通
	UNLOCK	车窗开锁		OFF	切断

