

保险丝、继电器.....	13-7
发动机舱保险丝、继电器盒.....	13-7
发动机舱保险丝、继电器布置图.....	13-7
正极保险丝盒布置图.....	13-8
发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图.....	13-9
发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图 (续 1).....	13-10
发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图 (续 2).....	13-11
发动机舱保险丝列表.....	13-12
室内保险丝、继电器盒.....	13-14
BCM 保险丝、继电器盒布置图.....	13-14
BCM 保险丝、继电器内部线路.....	13-15
室内保险丝列表.....	13-16
线束及其连接器布置.....	13-18
发动机舱线束.....	13-18
发动机舱线束布置图.....	13-18
发动机舱线束布置图 (续 1).....	13-19
前保险杠线束布置图.....	13-20
高压控制线束.....	13-59
高压控制线束布置图.....	13-59
高压控制线束布置图 (续 1).....	13-60
仪表线束.....	13-74
仪表线束位置图 (舒适型).....	13-74
仪表线束位置图 (舒适型) (续 1).....	13-75
仪表线束位置图 (尊贵型).....	13-76
仪表线束位置图尊贵型 (续 1).....	13-77
副仪表板线束布置图.....	13-78
室内灯线束.....	13-125
室内灯线束布置图.....	13-125
地板线束地板线束.....	13-132
地板线束布置图 (舒适型).....	13-132
地板线束布置图 (尊贵型).....	13-133
地板线束布置图 (尊贵型) (续 1).....	13-134
后保险杠线束布置图.....	13-135

门线束	13-159
左前门线束布置图.....	13-159
右前门线束布置图.....	13-160
左后门线束布置图.....	13-161
右后门线束布置图.....	13-162
尾门门线束布置图.....	13-163
接地点布置图	13-186
发动机舱接地点布置图.....	13-186
发动机舱接地点布置图 (续 1).....	13-187
高压控制线束接地点布置图	13-188
高压控制线束接地点布置图 (续 1).....	13-189
仪表板接地点布置图 (舒适型).....	13-190
仪表板接地点布置图 (尊贵型).....	13-191
底板接地点布置图 (舒适型).....	13-192
底板接地点布置图 (尊贵型).....	13-193
接地点线路图	13-194
接地线路图 1(G01, G05, G06, G07, G08, G09).....	13-194
接地线路图 2(G10, G11, G12, G17, G18, G19).....	13-195
接地线路图 3(G20, G21, G22, G23, G24).....	13-196
接地线路图 4(G25, G27).....	13-197
接地线路图 5(G28, G29, G32).....	13-198
电源配置	13-199
电源配置电路图	13-199
电源配置 1	13-199
电源配置 2	13-200
电源配置 3	13-201
电源配置 4	13-202
电源配置 5	13-203
系统电路图	13-204
驱动电机控制系统	13-204
驱动电机控制系统.....	13-204
电池管理系统	13-205
电池管理系统 1	13-205

电池管理系统 2(46Kwh 车型)	13-206
高压配电系统	13-207
高压配电系统 1.....	13-207
高压配电系统 2.....	13-208
换档系统.....	13-209
换档系统.....	13-209
减速系统.....	13-210
减速系统.....	13-210
冷却系统.....	13-211
冷却系统.....	13-211
充电系统.....	13-212
慢充电系统 1	13-212
慢充电系统 2	13-213
快速充电系统.....	13-214
VCU 系统	13-215
VCU 1.....	13-215
VCU 2.....	13-216
VCU 3.....	13-217
行人声音报警系统 (PAARS).....	13-218
行人声音报警系统 (PAARS)	13-218
巡航控制系统	13-219
巡航控制系统.....	13-219
防盗系统.....	13-220
防盗系统.....	13-220
PEPS 系统	13-221
PEPS 系统 1.....	13-221
PEPS 系统 2.....	13-222
PEPS 系统 3.....	13-223
电子助力转向系统	13-224
电子助力转向系统	13-224
电子驻车制动系统	13-225
电子驻车制动系统	13-225
ABS 系统	13-226
ABS 系统 1	13-226

ABS 系统 2	13-227
TPMS 系统	13-228
TPMS 系统 (精英型, 尊贵型)	13-228
空调控制系统	13-229
空调系统电源、接地、信号 (手调电动)	13-229
空调系统模式控制 (手调电动)	13-230
空调压缩机、鼓风机控制 (手调电动)	13-231
空调系统电源、接地、信号 (自动)	13-232
空调系统模式控制 (自动)	13-233
空调压缩机、鼓风机控制 (自动)	13-234
除雾系统	13-235
除雾系统	13-235
安全气囊约束系统	13-236
安全气囊约束系统 1	13-236
安全气囊约束系统 2 (尊贵型)	13-237
车身控制系统	13-238
车身控制系统	13-238
信息和娱乐系统	13-239
音响主机电源、信号、接地	13-239
音响主机多媒体信号	13-240
扬声器	13-241
车联网	13-242
灯光系统	13-243
前大灯系统 1	13-243
前大灯系统 2	13-244
雾灯	13-245
位置灯	13-246
转向灯	13-247
制动灯	13-248
倒车灯	13-249
日间行车灯	13-250
室内照明灯	13-251
背光照明 1	13-252
背光照明 2	13-253

电动后视镜 13-254

 电动后视镜 (舒适型) 13-254

 电动后视镜 (精英型, 尊贵型) 13-255

 防眩目后视镜 (精英型, 尊贵型) 13-256

电动车窗 13-257

 电动车窗 1(舒适型) 13-257

 电动车窗 2(精英型, 尊贵型) 13-258

 电动车窗 3 13-259

 电动车窗 4 13-260

雨刮器 / 清洗系统 13-261

 前刮水器 / 洗涤器 13-261

 后刮水器 / 洗涤器 13-262

组合仪表 13-263

 组合仪表电源、接地、数据线 13-263

 组合仪表数据线 13-264

天窗 13-265

 电动天窗 13-265

中控门锁 13-266

 中控门锁 1 13-266

 中控门锁 2 13-267

 中控门锁 3 13-268

电动座椅 13-269

 电动座椅控制 (精英型, 尊贵型) 13-269

喇叭 13-270

 喇叭 13-270

停车辅助系统 13-271

 倒车雷达电源、数据 13-271

 倒车影像 (精英型) 13-272

 点烟器 / 车载电源 13-273

点烟器 / 车载电源 13-273

 点烟器 13-273

总线通讯系统 13-274

 诊断接口 13-274

 BCAN 数据通信网络 (舒适型) 13-275

BCAN 数据通信网络 (精英型、尊贵型).....	13-276
PCAN 数据通信网络	13-277

www.car60.com