

冷却系统

规格说明	2-225
紧固件规格	2-225
防冻液规格	2-225
描述和操作	2-226
系统概述	2-226
部件分解图	2-227
散热器、水管	2-227
水泵、节温器	2-228
一般检查	2-229
冷却液液位检查	2-229
冷却液的排放和加注	2-230
抽真空加注防冻液流程	2-230
冷却液泄漏检查	2-231
冷却液加注口盖检查	2-231
诊断信息和步骤	2-232
诊断说明	2-232
目视检查	2-232
故障症状表	2-233
电子风扇低速不转诊断流程	2-235
电子风扇高速不转诊断流程	2-238
电子风扇低速常转诊断流程	2-241
电子风扇高速常转诊断流程	2-243
拆卸与安装	2-245
发动机冷却液排放与加注程序	2-245
散热器溢气管更换	2-247
膨胀箱的更换	2-248
散热器出水软管的更换	2-249
散热器进水管总成的更换	2-250
暖风水管的更换	2-252
电子节温器的更换	2-253
电子风扇带护风圈总成的更换	2-256
散热器总成的更换	2-258

水泵总成的更换.....2-260

www.car60.com