

蒸发器温度传感器的更换

拆卸

1. 拆卸蒸发器温度传感器。

(a). 拆卸蒸发器温度传感器，参见：蒸发器的更换。

www.car60.com