

P003600

故障代码定义：后氧传感器加热控制电路开路。

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障。

故障可能原因：

- › 接插件接插不实或接触不良。
- › 后氧传感器加热控制引脚端开路。
- › 后氧传感器加热供电端未接主继电器。
- › 后氧传感器加热电路 ECM 端对应引脚开路或内部电路损坏。
- › 后氧传感器损坏。

排除方法：

排除方法

| 步骤 | 操作 | 是 | 否 |
|----|--|---------|----------|
| 1 | 把点火开关置于 ON 位置 | 转第 2 步 | — |
| 2 | 用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码 | 转第 3 步 | 排查其它故障代码 |
| 3 | 检查接插件是否接插不实或接触不良 | 重新插拔 | 转第 4 步 |
| 4 | 检查后氧传感器加热控制端引脚是否开路 | 维修线束 | 转第 5 步 |
| 5 | 检查后氧传感器加热电路供电端是否未接主继电器 | 维修线束 | 转第 6 步 |
| 6 | 检查后氧传感器是否损坏 | 更换后氧传感器 | 转第 7 步 |
| 7 | 检查后氧传感器加热电路 ECM 端对应引脚是否开路或内部电路损坏 | 维修故障点 | 转第 8 步 |
| 8 | 将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出 | 诊断帮助 | 系统正常 |

