

P003C00

故障代码定义：进气 VVT 运行故障(卡死)。

故障代码报码条件：VVT 实际位置无法运动至目标位置附近。

故障可能原因：

- › OCV 机油阀压力不足。
- › OCV 机油阀阻塞、泄漏。

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查凸轮相位调节器工作状况是否正常(污物阻塞, 机油泄漏, 卡死)	转第 4 步	进行必要的检修、保养
4	检查机油控制阀(OCV)工作状况是否正常	转第 5 步	进行必要的检修、保养
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

