

P081D00

故障代码定义：空挡开关信号不正确。

故障代码报码条件：空挡开关信号不变。

故障可能原因：

› 空挡开关信号电路故障。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查空挡开关信号端引脚是否开路或对地短路	维修线束	转第 4 步
4	检查空挡开关是否粘合或损坏	维修或更换空挡开关	转第 5 步
5	检查 ECM 端对应的空挡开关信号引脚是否开路或对地短路	检修 ECM	转第 6 步
6	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

