

P14A000

故障代码定义：离合器底开关、空挡开关、传动链信号线混合故障。

故障代码报码条件：传动链状态信号常置位。

故障可能原因：

› 三者信号至少有一个出现故障。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查传动链信号线是否断开或对地、对电源短路	维修线束	转第 4 步
4	检查离合器底开关信号线是否对地短路或开路	维修线束	转第 5 步
5	检查离合器底开关是否损坏	维修或更换离合器底开关	转第 6 步
6	检查空挡开关信号线是否对地短路或开路	维修线束	转第 7 步
7	检查空挡开关是否损坏	维修或更换空挡开关	转第 8 步
8	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

