

P258A00

故障代码定义：刹车真空泵控制电路开路。

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障。

故障可能原因：

- › 刹车真空泵控制电路开路。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查接插件是否接插不牢或接触不良	重新接插	转第 4 步
4	检查刹车真空泵继电器控制电路是否对地短路或开路	维修线束	转第 5 步
5	检查刹车真空泵继电器控制电路供电端是否开路或对地短路	维修线束	转第 6 步
6	检查刹车真空泵继电器保险是否熔断或损坏	更换继电器	转第 7 步
7	检查 ECM 端对应的刹车真空泵继电器控制引脚是否对地短路、开路或内部电路损坏	检修 ECM	转第 5 步
8	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

